1. Haal het apparaat uit de doos en verwijder **voorzichtig** de verpakking: de speciale acryl afwerking is namelijk erg gevoelig voor krassen!
   Kontroleer het uiterlijk van de voorversterker: bij beschadiging neemt u onmiddellijk kontakt op met uw leverancier.
   Bewaar altijd de complete verpakking: dit in verband met eventuele schadeclaims en om het apparaat in de toekomst veilig te kunnen vervoeren.
2. Zet de voorversterker op een plaats met voldoende luchttoevoer rondom, maar plaats hem **nooit:**
   - bovenop een eindversterker of ander warmteproducerend apparaat,
   - direkt op of onder een CD-speler of ander digitaal apparaat,
   - in het direkte volle zonlicht.
3. Sluit de andere apparaten van uw systeem aan.
   De ingangen op de achterzijde zijn van links naar rechts:

Tape Out	Tape IN	CD	Tuner
Line-1	Line-2	Line-3	CD SYMM

   Deze laatste is gebalanceerd.
4. Er zijn twee ongebalanceerde uitgangen en een gebalanceerde. Deze zijn tegelijkertijd te gebruiken. Sluit hierop uw eindversterker(s) en/of surround processors aan.
5. Verbind de optische Control Out aansluiting met een ander Sphinx apparaat (meestal de eindversterker).
6. Verbind de netsteker met de wandkontaktdoos.
   Schakel de versterker in met de **O / I** schakelaar (onder AC POWER) op het achterpaneel.
   De volumeregelaar draait linksom en de STANDBY LED op het voorpaneel knippert tussen groen en rood. Na enige tijd schakelt de versterker op STANDBY: de LED blijft rood.
   De voorversterker schakelt u in het vervolg met deze STANDBY toets in en uit.
7. Schakel nu het audiosysteem in: de voorversterker kiest automatisch ingang CD SYM en de rode LED onder CD SYM op het voorpaneel brandt.
8. Kies eventueel een andere ingang met de *linker* draaiknop of met de nummertoetsen (1 - 7) op de afstandsbediening. Regel het volume op het juiste niveau af met de *rechter* draaiknop of de VOLUME UP/DOWN toetsen van de afstandsbediening (het volume staat na de eerste keer inschakelen namelijk altijd op '0').
9. Meer informatie over deze en andere funkties vindt u in de uitgebreide Gebruiksaanwijzing.
10. **Veel luisterplezier met uw Sphinx Project Two Mk2 voorversterker!**

Get started in ten steps... *Project Two Mk2*

1. Remove the equipment from the carton and **carefully** remove all packaging materials: the special acrylic finish being very scratch-prone!
   Check the pre-amp visually: if you detect any defect please contact your distributor immediately.
   Keep all packaging materials: in case of any damage claims and to safely transport the equipment in future.

2. The pre-amplifier should be placed in such a way as to allow sufficient airflow around it, but **never**:
   - on top of a power amplifier or other heat producing equipment,
   - on top or underneath a CD player or other digital equipment,
   - in direct sunlight.

3. Connect the other audio equipment.
   The inputs at the backpanel are from left to right:

Tape Out	Tape In	CD	Tuner
Line-1	Line-2	Line-3	CD Sym

   The last one is a balanced input.

4. There are two unbalanced outputs and one balanced output. These may be used simultaneously. Use these to connect your power amplifier(s) and/or surround processors.

5. Connect the optical Control output to other Sphinx equipment (like the power amp).

6. Connect the power connector to a power receptacle.
   Switch the pre-amp on with the **O / I** switch at the back panel (below AC POWER).
   The volume control will turn completely counter-clockwise and the STANDBY LED on the front panel will blink red/green.
   After a short time the amp will select Standby-mode: the LED will remain red.
   From now on you only use the STANDBY button to switch the pre-amp on and off .

7. Switch on the complete audio system: the pre-amp will automatically select the CD Sym input as indicated by the red CD Sym LED.

8. You may select another input with the left rotary knob or by pressing the correct key (from 1 to 7) on the remote control.
   Adjust the volume with the *right* rotary knob or with the VOLUME UP/DOWN buttons on the remote control (*note*: the volume setting always defaults to ‘0’ after switching the power on for the first time).

9. You will find more information about these and other functions in the User Manual.

10. **We wish you many enjoyable listening hours with your new Sphinx Project Two Mk2 pre-amp!**

Anschliessen des Verstärkers in zehn Schritten Project Two Mk2

1. Nehmen Sie das Gerät aus dem Karton und entfernen Sie vorsichtig alles Verpackungsmaterial:
die spezielle Acryl-Oberfläche ist sehr kratzempfindlich!
Prüfen Sie den Vorverstärker auf eventuelle äusserliche Mängel: sollten Sie irgendeinen Defekt sehen nehmen Sie bitte sofort Kontakt mit dem Vertrieb auf.
Bewahren Sie alles Verpackungsmaterial; im Falle eines Transportschadensersatzanspruches und um das Gerät in der Zukunft sicher transportieren zu können.

2. Der Verstärker sollte in jedem Fall so aufgestellt werden, daß ausreichend Ventilation vorhanden ist, aber nie:

- auf einem Endverstärker oder anderen Hitze ausstrahlenden Geräten,
- ober- oder unterhalb eines CD-Spielers oder anderen digitalen Geräten.
- in direktem Sonnenlicht

3. Schliessen Sie die anderen Teile Ihrer Anlage an. Die Eingänge auf der Rückseite sind von links nach rechts:
Tape Out Tape In CD Tuner
Line 1 Line 2 Line 3 CD SYM
Der letzte ist ein balancierter Eingang

4. Es gibt zwei unbalancierte und einen balancierten Ausgang. Diese können gleichzeitig benutzt werden. Benutzen Sie diese um Ihre Endstufen und/oder Surround Prcessor anzuschliessen.

5. Verbinden Sie den optischen Control Output mit anderen Sphinx Geräten (wie z.B. eine Endstufe)

6. Stecken Sie das Netzkabel in eine Steckdose. Schalten Sie den Vorverstärker ein mit dem O/I Schalter an der Rückseite des Geräts (unter AC Power).
Der Lautstärkeregler wird sich jetzt vollständig entgegensetzt dem Uhrzeigersinn drehen und das LED auf der Frontseite des Verstärkers wird rot/grün aufleuchten.
Nach ein paar Sekunden wird die Stand-by Funktion gewählt: das LED wird jetzt rot bleiben. Von jetzt an brauchen Sie lediglich den Stand-by Schalter zu benutzen um den Vorverstärker ein oder auszuschalten.

7. Schalten Sie jetzt die ganze Anlage ein: Der Vorverstärker wird automatisch den CD-SYM Eingang wählen, dies wird dann auch angedeutet durch das rote CD SYM LED.

8. Sie können auch einen anderen Eingang wählen mit dem Drehknopf oder durch mit einer der richtigen Drucktasten (von 1 bis 7) der Fernbedienung.
Regeln Sie die Lautstärke mit dem rechten Drehknopf oder mit der +/- Drucktaste Ihrer Fernbedienung.
Bemerkung: Die Lautstärke wird sich beim ersten Einschalten immer auf 0 einstellen.

9. Sie finden mehr Informationen über diese und andere Funktionen in der Gebrauchsanleitung.

10. Wir wünschen Ihnen viele genussvolle Musikstunden mit Ihrem neuen Sphinx Project Two Mk2 Vorverstärker.